LITMO

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА и ЭЛЕКТРОНИКА Модуль ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

Раздел 2.1 Электрические цепи синусоидального тока

Никитина Мария Владимировна mynikitina@itmo.ru

Санкт-Петербург, 2023

Содержание



Мгновенное значение

Амплитуда, амплитудное значение

Угловая частота, период

Фаза, начальная фаза

Действующее значение

Среднее значение

Комплексная амплитуда

Комплексное значение

Активная мощность

Индуктивное сопротивление (проводимость)

Комплексное индуктивное сопротивление (проводимость)

Емкостное сопротивление (проводимость)

Комплексное емкостное сопротивление (проводимость)

Комплексное сопротивление

Полное сопротивление

Активное сопротивление

Реактивное сопротивление

Треугольник сопротивлений

Треугольник напряжений

Треугольник токов

Треугольник проводимостей

Мгновенная мощность

Полная мощность

Коэффициент мощности

Комплекс мощности

Законы Кирхгофа







Основные понятия теории и законы электрических цепей синусоидального тока






Понятие синусоидальный ток относится ко всем периодическим токам, изменяющимся во времени по синусоидальному закону. Этот вид тока имеет по сравнению с постоянным целый ряд преимуществ, обусловивших его широкое распространение в технике. Производство, передача и преобразование электрической энергии наиболее удобно и экономично на переменном токе. Синусоидальные токи широко используются в радиоэлектронике, электромеханике. Бытовое электроснабжение также производится на переменном токе.

Синусоидальные величины математически описываются функцией вида:

$$a(t) = A_m \cdot Sin(\omega \cdot t + \psi),$$
 где $\omega = 2 \cdot \pi / T - y$ гловая частота функции с периодом T .





Основные понятия теории и законы электрических цепей синусоидального тока








Значение функции в данный момент времени называется *мгновенным значением* [a(t)]. Максимальное значение функции называется *амплитудой* или *амплитудным значением* $[A_m]$.

Аргумент синуса называется ϕ азой [$\omega \cdot t + \psi$], а его значение в момент начала отсчёта времени t=0 — начальной фазой [ψ].

Величину, обратную периоду, называют *частомой* f=1/T. Частота связана с угловой частотой отношением: $\omega = 2 \cdot \pi \cdot f$.

Промышленная сеть в РФ имеет частоту 50 Гц.







Основные понятия теории и законы электрических ІЛІТМО цепей синусоидального тока





На переменном токе вводится понятие действующего значения, как эквивалента теплового действия тока.

По закону Джоуля-Ленца количество тепла, выделяющегося на участке электрической цепи с сопротивлением r в течение элементарного промежутка времени dt, если по нему протекает ток i, равно $i^2 \cdot r \cdot dt$. За период T переменного тока i на этом участке выделится $\int i^2 \cdot r \cdot dt$ джоулей. Обозначив через I постоянный ток, который за тот же промежуток времени T выделит в сопротивлении r столько же тепла, получим

$$I^2 \cdot r \cdot T = \int_0^T (i^2 \cdot r) dt \rightarrow I = \sqrt{\frac{1}{T} \cdot \int_0^T i^2 dt}$$

Величина I называется *действующим*, эффективным или *среднеквадратичным* значением переменного тока i, и определяется как


$$I = \sqrt{\frac{1}{T} \cdot \int_0^T i^2 dt} = \frac{I_m}{\sqrt{2}} \approx 0.707 \cdot I_m$$

В общем случае *действующее* значение синусоидальной величины a(t) определяется как $A = A_m / \sqrt{2} \approx 0.707 \cdot A_m$



Основные понятия теории и законы электрических цепей синусоидального тока







Но для синусоидальных функций эта величина тождественно равна нулю, т.к. площади положительной и отрицательной полуволн равны по величине и противоположны по знаку. Поэтому условились под средним значением понимать среднее значение функции за положительный полупериод, т.е.

$$A_{\rm cp} = (2/T) \cdot \int a(t) dt = (2/\pi) \cdot A_m \approx 0.637 \cdot A_m$$




Изображение синусоидальных функций векторами ИТМО



Произвольная синусоидальная функция времени (рис.б) соответствует проекции на ось 0У вектора с модулем равным амплитуде, вращающимся на плоскости X0Y с постоянной угловой скоростью ω из начального положения, составляющего угол ψ с осью 0X (рис.а).



При анализе цепей, в которых все функции имеют одинаковую частоту, её можно исключить из параметров, ограничившись только амплитудой и начальной фазой. В этом случае векторы, изображающие синусоидальные функции будут неподвижными (рис.в).





Изображение синусоидальных функций векторами ИТМО





Любая точка на комплексной плоскости или вектор, проведённый из начала координат в эту точку, соответствуют комплексному числу $\underline{A}_m = a + j \cdot b$, где a – координата вектора по оси вещественных чисел, а b – по оси мнимых чисел. Такая форма записи комплексного числа называется алгебраической формой.

Представив вещественную и мнимую часть вектора через его длину и угол с осью вещественных чисел, получим *тригонометрическую форму* записи $\underline{A}_m = A_m \cdot Cos(\psi) + j \cdot A_m \cdot Sin(\psi)$ или, применяя формулу Эйллера $e^{j\psi} = Cos(\psi) + j \cdot Sin(\psi)$, осуществим переход к *показательной* форме записи $\underline{A}_m = A_m \cdot Cos(\psi) + j \cdot A_m \cdot Sin(\psi) = A_m \cdot e^{j\psi}$.

Комплексное число $\underline{A}_m = A_m \cdot Cos(\psi) + j \cdot A_m \cdot Sin(\psi)$, модуль которого равен синусоидальной функции A_m , называется комплексной амплитудой. Поскольку амплитуда и действующее значение синусоидальной функции связаны между собой константой, расчёт можно вести сразу для действующих значений, если использовать комплексные числа с соответствующим модулем $A=A_m/\sqrt{2}$. Число $A=A\cdot Cos(\psi)+j\cdot A\cdot Sin(\psi)$ называется комплексным действующим значением или просто комплексным значением.



Резистивный элемент



При протекании синусоидального тока $i(t)=I_mSin(\omega t+\psi_i)$ по резистивному элементу на нём по закону Ома возникает падение напряжения:





$$u(t)=Ri(t)=RI_mSin(\omega t+\psi_i)=U_mSin(\omega t+\psi_u).$$

Т.е напряжение на резистивном элементе изменяется по синусоидальному закону с амплитудой $U_m = RI_m$ и начальной фазой равной начальной фазе тока $\psi_u = \psi_i$. Разделив обе части выражения для амплитуды на $\sqrt{2}$, получим соотношение для действующих значений тока и напряжения U = RI.

Представим ток и напряжение комплексными значениями:

$$\underline{I}_R = Ie^{j\psi_i}, \underline{U}_R = Ue^{j\psi_u}.$$

Закон Ома в комплексной форме для R: $\underline{U}_R = R\underline{I}_R$ или $\underline{I}_R = \underline{U}_R/R$.

Мгновенная мощность, рассеиваемая на резистивном элементе равна:

$$p_R = u_R i_R = U_m Sin(\omega t + \psi_u) I_m Sin(\omega t + \psi_i) = UI(1 - Cos(2\omega t)),$$

т.е. она изменяется во времени с двойной частотой и колеблется в пределах от нуля до 2UI. В любой момент времени значения тока и напряжения имеют одинаковый знак, поэтому $p \ge 0$. Среднее за период значение мощности называется *активной мощностью*

$$P=(1/T)\int p_R dt = UI = RI^2$$
.




Резистивный элемент









На рисунках представлены графики мгновенных значений тока, напряжения и мощности, а также векторная диаграмма для резистивного элемента. Заштрихованная площадь соответствует электрической энергии, необратимо преобразуемой резистивным элементом в неэлектрические виды энергии.



Индуктивный элемент



Пусть через индуктивный элемент протекает ток $i_I(t)=I_mSin(\omega t+\psi_i)$. Тогда его потокосцепление равно:

$$\Psi = Li_L = LI_m Sin(\omega t + \psi_i) = \Psi_m Sin(\omega t + \psi_i)$$

а ЭДС самоиндукции –

$$e_L(t) = -d\Psi/dt = -\omega LI_m Cos(\omega t + \psi_i).$$

Тогда напряжение на индуктивном элементе:

$$u_I(t) = -e_I(t) = \omega LI_m Cos(\omega t + \psi_i) = U_m Sin(\omega t + \psi_i + \pi/2) = U_m Sin(\omega t + \psi_u)$$

Отсюда, амплитуда и начальная фаза напряжения равны:

$$U_m = \omega L I_m$$
, $\psi_u = \psi_i + \pi/2$.

Разделив выражение для амплитуды на $\sqrt{2}$, получим соотношение действующих значений напряжения и тока для индуктивного элемента $U = \omega L I = X_L I$, где $X_L = \omega L -$ величина, имеющая размерность сопротивления и называемая индуктивным сопротивлением. Обратная величина $B_I = 1/X_I = 1/(\omega L)$ называется индуктивной проводимостью.

Начальная фаза напряжения отличается от фазы тока на $+\pi/2$, т.е. **ток** в индуктивном элементе отстаёт по фазе от напряжения на 90°.



Индуктивный элемент





8

Представим ток и напряжение комплексными значениями: $\underline{I}_L = Ie^{j\psi_i}, \underline{U}_L = Ue^{j\psi_u}.$

Тогда закон Ома в комплексной форме для L: $\underline{U}_L = \omega L I \ e^{j(\psi_i + \pi/2)} = \omega L I \ e^{j\psi_i} \ e^{j(\pi/2)} = j\omega L \underline{I}_L = jX_L \underline{I}_L$

Тогда ток в индуктивном элементе в комплексной форме равен: $\underline{I}_L = \underline{U}_L/(jX_L) = -jB_L\underline{U}_L$

Величины jX_L и — jB_L называются комплексным индуктивным сопротивлением и комплексной индуктивной проводимостью.

Мгновенная мощность, поступающая в индуктивный элемент из внешней цепи:

$$p_L = u_L i_L = U_m Sin(\omega t + \psi_i + \pi/2) I_m Sin(\omega t + \psi_i) = UISin(2\omega t)$$

т.е. мгновенная мощность изменяется синусоидально с двойной частотой, поэтому её среднее значение за период равно нулю.

Энергия магнитного поля, соответствующая индуктивному элементу, равна:


$$w_L = Li_L^2/2 = (LI^2/2)(1 - Cos(2\omega t)),$$

т.е. она изменяется по синусоидальному закону с двойной частотой от нуля до LI^2 .



Индуктивный элемент







На рисунках представлены графики мгновенных значений тока, напряжения и мощности, а также векторная диаграмма для индуктивного элемента. В L происходят непрерывные периодические колебания энергии, соответствующие её обмену между магнитным полем и внешней цепью без каких-либо потерь.

Емкостной элемент





Если напряжение на выводах ёмкостного элемента изменяется синусоидально $u_C(t) = U_m Sin(\omega t + \psi_u)$, то ток в нём:

$$i_C = C du_C/dt = \omega C U_m Cos(\omega t + \psi_u) = \omega C U_m Sin(\omega t + \psi_u + \pi/2) = I_m Sin(\omega t + \psi_i)$$

т.е. ток в ёмкостном элементе изменяется по синусоидальному закону с амплитудой и начальной фазой:

$$I_m = \omega C U_m$$
, $\psi_i = \psi_u + \pi/2$.

Разделив выражение для амплитуды на $\sqrt{2}$, получим соотношение действующих значений напряжения и тока :

$$I = \omega CU = B_C U$$

Величина $B_C = \omega C$, имеющая размерность проводимости, называется *ёмкостной проводимостью*. Обратная величина $X_C = 1/B_C = 1/\omega C$ называется *ёмкостным сопротивлением*.

Начальная фаза тока отличается от фазы напряжения на $+\pi/2$, т.е. **ток в ёмкостном элементе** опережает по фазе напряжение на 90°.



Емкостной элемент



Представим ток и напряжение комплексными значениями: $\underline{I}_C = Ie^{j\psi_i}$, $\underline{U}_C = Ue^{j\psi_u}$.





Тогда закон Ома в комплексной форме $\underline{I}_C = \omega C U e^{j(\psi_u + \pi/2)} = \omega C U e^{j\psi_u} e^{j(\pi/2)} = j\omega C \underline{U}_C = jB_C \underline{U}_C$

Падение напряжения на ёмкостном элементе: $\underline{U}_C = -jX_C\underline{I}_C = \underline{I}_C/(jB_C)$

Величины $-jX_C$ и jB_C называются комплексным ёмкостным сопротивлением и комплексной ёмкостной проводимостью.

Мгновенная мощность, поступающая в ёмкостный элемент из внешней цепи $p_C = u_C i_C = U_m Sin(\omega t + \psi_u) I_m Sin(\omega t + \psi_u + \pi/2) = UISin(2\omega t).$

Энергия электрического поля, соответствующая ёмкостному элементу, равна:

$$w_C = Cu_C^2/2 = (CU^2/2)(1 - Cos(2\omega t)),$$

и изменяется по синусоидальному закону с двойной частотой от нуля до CU^2 .








Емкостной элемент









На рисунках представлены графики мгновенных значений тока, напряжения и мощности, а также векторная диаграмма для емкостного элемента. В емкостном элементе происходят непрерывные периодические колебания энергии, соответствующие её обмену между электрическим полем и внешней цепью без каких-либо потерь.







Рассмотрим произвольный *пассивный двухполюсник*. Напряжение и ток в точках подключения двухполюсника называются *входным напряжением и входным током*. Если эти величины представить в комплексной форме $\underline{U} = Ue^{-j\psi_u} \ \underline{I} = Ie^{-j\psi_i}$, то их отношение будет комплексным числом, имеющим размерность сопротивления и называемым *комплексным сопротивлением*

$$\underline{Z} = \underline{U} / \underline{I} = (U / \underline{I}) e^{j(\psi_u - \psi_i)} = Z e^{j\varphi}.$$

Модуль Z=U/I комплексного сопротивления определяет соотношение между действующими (амплитудными) значениями напряжения и тока и называется *полным сопротивлением*.

Аргумент комплексного сопротивления $\phi = \psi_u - \psi_i$ определяет фазовое соотношением между напряжением и током, т.е. сдвиг фаз между ними. *Угол* ϕ *отсчитывается от вектора тока*. Тогда при опережающем напряжении сдвиг фаз будет $\phi > 0$, а при опережающем токе $-\phi < 0$. Комплексное сопротивление можно представить также в алгебраической форме:

$$\underline{Z} = R + jX$$
.

Вещественная часть комплексного сопротивления называется *активным сопротивлением*, а мнимая – *реактивным сопротивлением*.







Активное сопротивление всегда положительно, а реактивное может быть любого знака. Если составляющие комплексного сопротивления изобразить векторами на плоскости, то активное, реактивное и полное сопротивления образуют прямоугольный треугольник, называемый *треугольником сопротивлений*. Для компонентов треугольника справедливы соотношения:

$$Z = \sqrt{(R^2 + X^2)}$$
, $\varphi = arctg(X/R)$.

Сдвиг фаз между током и напряжением на участке цепи определяется соотношением реактивного и активного сопротивлений.

При отсутствии активной составляющей фазовый сдвиг составляет $+90^{\circ}$ при индуктивном характере реактивного сопротивления и -90° при ёмкостном характере. Наличие активной составляющей определяет для фазового смещения секторы: $0 < \phi < +90^{\circ}$ при активно-индуктивном характере комплексного сопротивления и $-90^{\circ} < \phi < 0$ при активно-ёмкостном характере. При отсутствии реактивной составляющей комплексного сопротивления сдвиг фаз между током и напряжением отсутствует, т.е. $\phi = 0$.






 $\underline{U}=\underline{I}\cdot\underline{Z}=\underline{I}\cdot(R+jX)=\underline{I}\cdot R+j\underline{I}\cdot X=\underline{U}_{a}+\underline{U}_{p}$, т.е. комплексное напряжение на входе двухполюсника можно разделить на две составляющие ($\underline{U}_{a}=\underline{I}\cdot R$ совпадает по направлению с вектором тока и называется комплексным активным напряжением, $\underline{U}_{p}=j\underline{I}\cdot X$ перпендикулярна току и называется комплексным реактивным напряжением (рис.а). \underline{U} , \underline{U}_{a} и \underline{U}_{p} составляют треугольник напряжений.












Для последовательной схемы замещения (рис.(в)) активная и реактивная составляющие напряжения





$$U_{\rm a} = U \cdot Cos(\varphi), \ U_{\rm p} = U \cdot Sin(\varphi)$$
 или $U = \sqrt{(U_{\rm a}^2 + U_{\rm p}^2)}, \ \varphi = arctg(U_{\rm p}/U_{\rm a})$

причём активное напряжение может быть только положительным, а знак реактивного напряжения определяется знаком фазового сдвига φ.





Соотношение между током и напряжением на входе двухполюсника можно определить с помощью понятия проводимости:





$$\underline{I}/\underline{U}=1/\underline{Z}=(I/U) e^{j(\psi_i-\psi_u)}=Ye^{-j\varphi}=\underline{Y}$$

где \underline{Y} — комплексная проводимость, Y=1/Z=I/U — модуль комплексной проводимости или полная проводимость.

Представим комплексную проводимость в алгебраической форме

$$\underline{Y} = 1/\underline{Z} = 1/(R+jX) = R/(R^2+X^2) - jX/(R^2+X^2) = G - jB.$$

Вещественная часть комплексной проводимости G называется *активной проводимостью*, а мнимая B – *реактивной*.








Комплексная проводимость и её составляющие образуют на комплексной плоскости прямоугольный треугольник, называемый *теугольником проводимостей* (рис.(б)). Для компонентов этого треугольника справедливы соотношения:

$$Y = \sqrt{(G^2 + B^2)}, \varphi = arctg (B/G).$$

Составляющие комплексного сопротивления можно определить через составляющие комплексной проводимости

$$R=G/(G^2+B^2)=G/Y^2$$
, $X=B/(G^2+B^2)=B/Y^2$








Для параллельной схемы замещения (рис.(в)) активная и реактивная составляющие тока



$$I_a$$
= $I \cdot Cos(\phi)$, I_p = $I \cdot Sin(\phi)$ или $I = \sqrt{(I_a^2 + I_p^2)}$, $\phi = arctg(I_p/I_a)$

причём активный ток может быть только положительным, а знак реактивного тока определяется знаком фазового сдвига ф.

 \underline{I} , $\underline{I}_{\mathrm{a}}$ и $\underline{I}_{\mathrm{p}}$ составляют *треугольник токов*.












В общем случае ток $i(t)=I_mSin(\omega t+\psi_i)$ и напряжение $u(t)=U_mSin(\omega t+\psi_i)$ на входе двухполюсника смещены по фазе друг относительно друга на некоторый угол ф.

Пусть $i(t)=I_mSin(\omega t+\psi_i)$ и $u(t)=U_mSin(\omega t+\psi_u)$. Скорость поступления энергии в двухполюсник в каждый момент времени или, что то же самое, мгновенное значение мощности равно:

$$p=ui=U_mSin(\omega t+\psi_u)I_mSin(\omega t+\psi_i)=UICos(\phi)-UICos(2\omega t-\phi).$$

Из полученного выражения следует, что мощность имеет постоянную составляющую $UICos(\phi)$ и переменную $UICos(2\omega t - \varphi)$, изменяющуюся с двойной частотой.

Положительная мощность соответствует поступлению энергии из внешней цепи в двухполюсник, а отрицательная – возврату энергии во внешнюю цепь.











Баланс поступающей и возвращаемой энергии соответствует среднему за период значению мощности или *активной мощности*:





$$P=(1/T)\int pdt = UICos(\varphi) = UI_a = U_aI = RI^2 = GU^2$$
.

Активная мощность — это мощность, которая преобразуется в двухполюснике в тепловую или другие виды неэлектрической энергии, т.е. в большинстве случаев это полезная мощность. Активный ток и активное напряжение соответствуют той части тока или напряжения, которая расходуется на преобразование энергии в двухполюснике.

Все технические устройства рассчитываются на работу в определённом (номинальном) режиме. Проводники рассчитываются на определённый ток, изоляция на определённое напряжение. Поэтому мощность, приводимая в технических данных и определяющая массогабаритные показатели и стоимость изделия, соответствует произведению действующих значений тока и напряжения и называется *полной* или *кажущейся* мощностью S=UI.

Полная мощность не имеет физического смысла, но её можно определить как максимально возможную активную мощность, т.е. активную мощность при $Cos(\phi)=1$. Размерность полной мощности вольт-ампер [BA].





Отношение активной мощности к полной называют коэффициентом мощности:

 $Cos(\varphi)=P/S$.

Для лучшего использования оборудование должно работать с возможно более высоким коэффициентом мощности.

Помимо преобразования двухполюсник постоянно обменивается энергией с внешней цепью. Интенсивность этого обмена характеризуют понятием реактивной мощности:

$$Q=UI Sin(\varphi)=UI_p=U_pI=XI^2=BU^2$$

 $Q=UISin(\phi)=UI_p=U_pI=XI^2=BU^2$ Взаимосвязь активной, полной и реактивной мощности:

$$S = \sqrt{(P^2 + Q^2)}, tg(\varphi) = Q/P$$

выражения соответствуют сторонам прямоугольного треугольника, называемого *треугольником мощностей* и подобного треугольникам сопротивлений, проводимостей, токов и напряжений.

Представим треугольник комплексным числом:

$$\underline{S}=P+jQ=UICos(\varphi)+jUISin(\varphi)=UIe^{j\varphi}=\underline{U}\cdot\underline{I}^*$$

где S – комплексная мощность или комплекс мощности двухполюсника; I^* – комплексное сопряжённое значение тока. Модуль комплекса мощности равен *полной мощности* S=|S|=UI.




Законы Кирхгофа







Получаемый как следствие принципа непрерывности электрического тока первый закон Кирхгофа, справедлив для мгновенных значений токов в узлах, и формулируется как: алгебраическая сумма мгновенных значений токов в узлах цепи равна нулю $\sum \pm i_k = 0$ или в комплексной форме $\sum \pm \underline{I}_k = 0$.






Законы Кирхгофа







Второй закон Кирхгофа, как одна из форм закона сохранения энергии, справедлив для любого момента времени, т.е. алгебраическая сумма напряжений на всех элементах замкнутого контура электрической цепи в любой момент времени равна алгебраической сумме ЭДС источников, действующих в контуре: $\sum \pm u_k = \sum \pm e_n$ или в комплексной форме $\sum \pm \underline{U}_k = \sum \pm \underline{E}_n$.



$$u_{L} + u_{R_{2}} - u_{C} - u_{R_{1}} = -e_{1} + e_{4}$$

$$\downarrow \downarrow$$

$$L \frac{d\overline{t}_{1}}{dt} + R_{2}\overline{t}_{2} - \frac{1}{C} \int \overline{t}_{3} dt - R_{1}\overline{t}_{3} = -e_{1} + e_{4}$$

$$\underline{U}_{L} + \underline{U}_{R_{2}} - \underline{U}_{C} - \underline{U}_{R_{1}} = -\underline{E}_{1} + \underline{E}_{4}$$

$$\downarrow \downarrow$$

$$jX_{L}I_{1} + R_{2}I_{2} + jX_{C}I_{3} - R_{1}I_{3} = -E_{1} + E_{4}$$



Вместо заключения








Все законы и методы расчета цепей постоянного тока могут быть применены для цепей синусоидального тока, если пассивные элементы цепи заменить их комплексными сопротивлениями, а источники энергии – их комплексными амплитудами (или комплексными действующими значениями).

Например, для определения эквивалентного комплексного сопротивления последовательно соединенных R, L и C достаточно сложить комплексные сопротивления указанных элементов, т.е.

$$\underline{Z} = \underline{z}_R + \underline{z}_L + \underline{z}_C = R + jX_L - jX_C = R + j\omega L - j/(\omega C).$$





ITSIMOre than a UNIVERSITY

Никитина Мария Владимировна, mvnikitina@itmo.ru



